



reservedele.nu

- vi sender en del

RENGØRINGSSÆT

Slip af med sur lugt, fedt og snavs i opvaskemaskinen med dette komplette rengøringsset.

Varenr. 40576

REPARER SELV



Spar penge og skån miljøet

FØLG VEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT

Maskinen skal være tom

Når du rengør maskinen, må der ikke være service i opvaskemaskinen.

Rengøring af grovsi og filter (finsi)

Tag filter og sier ud, rengør dem grundigt og monter dem igen.

Rengøring af vaskearme (spulearme)

Tag armene ud og fjern synlige madrester med en spids genstand som fx. en tandstik og monter dem igen.

Maskinen skal rengøres

- Fjern folien fra låget af flasken med rengøringsmiddel og placer flasken på hovedet i bestikkurven (hvis det findes) eller i den nederste kurv, så den ikke vælter.
- Kør herefter et almindeligt vaskeprogram på min. 60°C.
- Når vasken er overstået, fjernes si og filter, og disse rengøres og monteres igen.
- Den tomme flaske fjernes og affaldssorteres som Farligt Affald.

Maskinen skal afkalkes

- Hæld 1 dl afkalkningsmiddel i beholderen til opvaskemiddel og resten af indholdet direkte ind i maskinen.
- Kør herefter et almindeligt vaskeprogram på min. 60°C.

Maskinen skylles igennem

- Kør et almindeligt vaskeprogram på min. 60°C uden opvaskemiddel og service for at skylle den godt igennem.



Rengøring af maskinen

- Rengør lågepakningen med en blød klud og lunken vand med mildt rengøringsmiddel – Kom godt ind i mellemrum og fordybninger.
- Er lågepakningen beskadiget eller muggen, bør denne udskiftes – Du kan finde en ny på www.reservedele.nu.

Klar til opvask

- Nu er din opvaskemaskine ren og klar til brug

Test vandets hårdhed og undgå overdosering

En opvaskemaskine kan begynde at lugte sur pga. overdosering af opvaskemiddel.

Vi har derfor vedlagt en test strip til måling af vandhårdhed.

Doseringsvejledningen på opvaskemiddel tager nemlig udgangspunkt i vandets hårdhed og hvor snavset servicet er.

Opvaskemaskinen skal også indstilles korrekt, så der doseres maskinsalt og afspændingsmiddel i henhold til vandets hårdhed.

Vi anbefaler, at du altid påfylder maskinsalt og afspændingsmiddel på maskinen, selvom du bruger multiopvasketabs (all-in-one). Du kan nemlig ikke være sikker på, at dine opvasketabs indeholder salt og afspænding nok.



DAGLIG VEDLIGEHOELDELSE

Efter hver opvask

- Lad lågen stå på klem, så maskinen kan tørre.

1-2 gange i måneden

- Kør et vaskeprogram - gerne med service (ikke de dyre glas) - ved højest mulige temperatur.
- Fjern si og filter, og disse rengøres og monteres igen.

Hver 2. måned - maskinen skal rengøres

- Fjern folien fra låget af flasken med rengøringsmiddel og placer flasken på hovedet i bestikkurven (hvis det findes) eller i den nederste kurv, så den ikke vælter.
- Kør herefter et almindeligt vaskeprogram på min. 60°C uden service. Fjern flasken efter endt vask.
- Kør igen et almindeligt vaskeprogram på min. 60°C uden sæbe og service for at skylle maskinen godt igennem.
- Fjern si og filter, og disse rengøres og monteres igen.

Hver 6. måned - maskinen skal afkalkes

- Hæld 1 dl afkalkningsmiddel i beholderen til opvaskemiddel og resten af indholdet direkte ind i maskinen.
- Kør et almindeligt vaskeprogram på min. 60°C uden service.
- Kør igen et almindeligt vaskeprogram på min. 60°C uden sæbe og service for at skylle maskinen godt igennem.

1-2 gange om året

- Giv opvaskemaskinen en hovedrengøring.

RESERVEDELE.NU

Gårdsdalvej 20, Ravnstrup, 8800 Viborg

www.reservedele.nu

Telefon: 87 26 23 15

E-mail: support@reservedele.nu