



# reservedele.nu

- vi sender en del

## RENGØRINGSSÆT

Slip af med den sure lugt i vaskemaskinen med dette komplette vaskemaskine hovedrengøringsset.

Varenr. 34881

REPARER SELV



Spar penge og skån miljøet

# FØLG VEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT

## **Maskinen skal være tom**

Når du går denne vejledning igennem, må der ikke være tøj i vaskemaskinen.

## **Rengøring af trevlesi/trevlefilter**

Tag trevlesien ud, rengør den grundigt og monter den igen.

## **Maskinen skal rengøres**

- Læg 1 vasketab direkte ind i tromlen på vaskemaskinen.
- Kør et almindeligt vaskeprogram uden forvask på 60°C.
- Når vasken er overstået tages trevlesien ud, rengøres og monteres igen.
- Denne proces gentages 3 gange.

## **Maskinen skylles igennem**


- Kør et almindeligt vaskeprogram uden sæbe på min. 60°C for at skylle maskinen godt igennem.

## **Maskinen skal afkalkes**

- Hæld 1 dl afkalkningsmiddel i beholderen til vaskepulver og resten af indholdet direkte ind i maskinen.
- Kør et almindeligt vaskeprogram uden forvask på min. 60°C.

## **Maskinen skylles igennem**

- Kør et almindeligt vaskeprogram uden sæbe på min. 60°C for at skylle maskinen igennem.



## **Rengøring af maskinen**

- Rengør rude og lågepakning med en blød klud og lunken vand med mildt rengøringsmiddel – Kom godt rundt i kanterne og ned i folderne ved pakningen.

Er lågepakning beskadiget eller muggen, bør denne udskiftes – Du kan finde en ny på [www.reservedele.nu](http://www.reservedele.nu).

- Sæbeskuffen tages ud og rengøres grundigt. Læg den evt. i blød i afkalkningsmiddel. Husk også at give huset til sæbeskuffen en grundig rengøring.

- Fjern al kalk fra hullerne på brusepladen (pladen, som fordeler vandet ud over rummene i sæbeskuffen). Dette kan gøres med en gammel tandbørste.

## **Maskinen skylles igennem**

- Kør et almindeligt vaskeprogram uden sæbe på min . 60°C for at skylle maskinen igennem.

## **Klar til vask**

- Nu er din vaskemaskine ren og klar til brug, men: hvis dit tøj er ramt af mikroorganismer og sur lugt, skal du før vask iblødsætte tøjet med et desinfektionsmiddel - f.eks. Rodalon. Hvis du kommer allerede surt lugtende tøj i vaskemaskinen, vil mikroorganismene hurtigt sprede sig fra tøjet til vaskemaskinen, og så er alt dit grundige arbejde spildt.

## **Test vandets hårdhed og undgå overdosering**

En vaskemaskine kan begynde at lugte surt pga. overdosering af sæbe. Sæberester er nemlig en god grobund for bakterier.

Vi har derfor vedlagt en teststrip til måling af vandhårdhed.

Doseringsvejledningen på sæben tager nemlig udgangspunkt i vandets hårdhed, hvor snavset tøjet er, og hvor mange kilo du skal vaske.

# DAGLIG VEDLIGEHOLEDSE

## Efter hver vask

- Lad lågen stå på klem, så maskinen kan tørre.
- Fjern evt. fremmedlegemer og skidt fra folderne i lågepakningen.

## 1-2 gange i måneden

- Kør et vaskeprogram med bomuld ved min. 60°C.
- Fjern trevlesien, rengør den grundigt og monter den igen.
- Rengør rude og lågepakning grundigt. Husk alle kanter og folder.
- Sæbeskuffen tages ud og rengøres. Giv rummet til sæbeskuffen samme tur.

## Hver 2. måned - maskinen skal rengøres

- Læg 1 Wpro rengøringsstab i beholderen til vaskepulver.
- Kør et almindeligt vaskeprogram uden forvask og tøj på min. 60°C.
- Kør derefter et almindeligt vaskeprogram uden sæbe og tøj for at skylle maskinen igennem.
- Fjern trevlesien, rengør den grundigt og monter den igen.

## Hver 6. måned - maskinen skal afkalkes

- Hæld 1 dl Wpro afkalkningsmiddel i beholderen til vaskepulver og resten af indholdet i tromlen.
- Kør et almindeligt vaskeprogram uden forvask og tøj på min. 60°C. Det fjerner begyndende kalkbelægninger i vaskemaskinens indre system.
- Kør derefter et almindeligt vaskeprogram uden sæbe på min. 60°C for at skylle maskinen godt igennem.

## 1-2 gange om året

- Giv vaskemaskinen en hovedrengøring.

## RESERVEDELE.NU

Gårdsdalvej 20, Ravnstrup, 8800 Viborg

www.reservedele.nu Telefon: 87 26 23 15

E-mail: support@reservedele.nu