

Kraftig turbo blæser

Kompatibel med:

Makita 18V Batteri

DeWalt 18/20V Batteri

Milwaukee 18V Batteri

Bosch 18V Batteri

Hikoki/Hitachi 18/36V Batteri

Black & Decker 18/20V Batteri



SPECIFIKATIONER

Batteri	til 18V/20V Batteri
Hastigheder	4 trin - 1.trin:8m/s,2.trin:17m/s,3. trin:25m/s,4. trin:30m/s
Driftstemperatur	Temperatur:-20~60 °C ; Luftfugtighed: <80%
Effekt	180W (4. trin)
Produktvægt	270g
Produktstørrelse	200*140*75 mm

INSTRUKTION

TÆND/SLUK: Langt tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke maskinen.

TRINSKIFT: Efter tænding, klik på trin-knappen for at skifte trin (standard er 3. trin ved tænding).

1. trin: Frisk vind
2. trin: Hård kuling
3. trin: Storm
4. trin: Stærk storm

BRUG OG OPBEVARING

Undgå at blokere eller indsætte fremmedlegemer i ind sugning og udblæsning, da dette kan skade produktet. Nedsænk ikke produktet i vand, og brug det ikke i fugtige omgivelser – hold det altid tørt og væk fra vandkilder som badekar, brusere og håndvaske.

Brug ikke produktet med våde hænder.

Hold det væk fra brandfarlige materialer og spraydåser for at undgå brand eller eksplosion.

Sørg for, at luftind sugningen ikke kommer i kontakt med dit hår for at undgå, at det suges ind i blæseren.

Opbevar produktet utilgængeligt for børn.

FUNKTIONSFEJL

Hvis der opstår en unormalitet eller fejl, såsom manglende luftstrøm, hyppige stop, overophedning, skal du straks stoppe med at bruge produktet. I sådanne tilfælde kan fortsat brug af produktet forårsage skader eller brand på grund af kortslutning.



OBS: Illustrationer af produkt, tilbehør og andre elementer i manualen er skematiske diagrammer, der kun tjener som reference. På grund af produktopdateringer og -opgraderinger kan der være små forskelle mellem det faktiske produkt og det skematiske diagram. Venligst referer til det faktiske produkt for nøjagtighed.